

6521637
6661549
6655564
6261549
6661321
6616084
6614723
6625945
6614833
6886057
6883557
6668165
6651274
2157963
2157965
2129500

尚未将供热设施交公司的小区,用户应维修电话。

士——

水能不能放出使用?
水会破坏供热系统,生倒空现象,使空且,导致局部甚至大见不热现象,且供热学化学处理过的,若误成不良影响。

2. 哪些行为会导致暖气不热?

答: (1) 气堵或异物堵塞等原因会导致暖气片前端热,末端不热,有的暖气片热,有的暖气片不热的现象。这时候可以打开暖气片后部的手动放气阀排气或者打开位于系统最高点(顶层)的排气阀排气。

(2) 自己加装、改动暖气片会影响供暖效果。可能会因为安装不规范、位置不合理,翻弯多,造成暖气气堵。

(3) 将暖气水作为生活用水会导致整个区域不热。

(4) 供热设施使用时间过长,会造成内部腐蚀、结垢、堵塞严重,影响散热效果。

(5) 遮挡散热器,影响散热效果。装修时暖气片不能包装,且暖气片四周不能堆放杂物,不要在暖气片上烘烤衣物。

(6) 暖气片质量差影响散热效果。早期集中供热用户家中安装的均是老式钢串片,有些用户购买暖气片追求美观,忽略了暖气片的实用性。由于这些暖气片受热不均,导热性能差,又容易造成堵塞,供热效果非常不好,建议用户更换导热性能好的暖气片。

(张孙小娱 丛洁)